

Interfaçage du convertisseur DCREG par MODBUS-TCP

Français

Mis à jour le 04 mars 2021 Rév. 00 Version D5.03

• Ce manuel fait partie intégrante d'un produit dont il est une partie essentielle. Lisez attentivement les prescriptions qui y sont contenues car elles renferment des indications importantes concernant la sécurité pendant l'emploi et l'entretien.

• Ce produit ne doit être employé que pour son utilisation prévue. Toute autre utilisation serait impropre et par conséquent dangereuse. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués à la suite d'utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables.

• Enertronica Santerno S.p.A. se réserve le droit de modifier ce manuel et la machine sans préavis. En cas de fautes typographiques ou autres, les corrections figureront dans les nouvelles versions du manuel.

• Enertronica Santerno S.p.A. n'est responsable que des informations contenues dans la version originale en italien de ce manuel.

• Propriété réservée - Reproduction interdite. Enertronica Santerno S.p.A. fait valoir ses droits sur les dessins et les catalogues en conformité avec les lois en vigueur.



Enertronica Santerno S.p.A. Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italie Tél. +39 0542 489711 - Fax +39 0542 489722 <u>santerno.com</u> <u>info@santerno.com</u>



TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
1 Carte Ethernet pour Modbus/TCP	3
1.1 Connecteur Ethernet	3
1.2 Raccordement au réseau	3
1.3 Configuration de la carte Ethernet pour Modbus/TCP	4
1.3.1 Liaison point à point avec un ordinateur	4
1.3.2 Raccordement à un ordinateur par réseau LAN sans serveur DHCP	7
1.3.3 Raccordement à un ordinateur par réseau LAN avec un serveur DHCP	8
2 PARAMÈTRES ÉCHANGÉS	9
2.1 Du dispositif maître au DCREG	9
2.2 Du DCREG au dispositif maître	9
3 ALARME A028 COMMUNICATION INTERROMPUE	11
4 DESCRIPTION DU MODULE MODBUS TCP	11
4.3 Indications	11
4.3.1 LED frontales	11
4.3.2 LED sur la carte	12



1 CARTE ETHERNET POUR MODBUS/TCP

La carte de communication optionnelle Ethernet (voir chapitre <u>« Description du module »</u>) permet l'interfaçage d'un convertisseur DCREG avec une unité de commande externe par une interface de communication fonctionnant à l'aide du protocole Ethernet (IEEE 802) du type Modbus TCP conforme aux spécifications Modbus-IDA V1.0.

La valeur d'IP correspondant à la carte utilisée est configurable tant par les commutateurs DIP présents sur la carte qu'en mode automatique, assigné par le réseau avec le protocole DHCP.

La carte se règle automatiquement avec le réseau en programmant la vitesse de 10 ou 100 Mbit/s.

Les caractéristiques principales de la carte d'interface sont les suivantes :

- Configuration des paramètres de connexion Ethernet par des commutateurs DIP, DHCP/BOOTP, ARP ou serveur Web interne
- Fonctions Modbus/TCP esclave de classe 0, de classe 1 et partiellement de classe 2
- « Transparent socket interface » pour l'implémentation potentielle de protocoles dédiés « over TCP/IP »
- Interface Ethernet galvaniquement isolée par un transformateur



Le Modbus TCP permet les opérations suivantes :

- Écriture des paramètres indiqués au chapitre suivant « Du dispositif maître au DCREG »
- Lecture des paramètres indiqués au chapitre suivant <u>« Du DCREG au dispositif maître »</u>

1.1 Connecteur Ethernet

La carte est pourvue d'un connecteur du type J-45 standard (IEEE 802) pour la connexion Ethernet 10/100 (100Base-T, 10Base-T). La disposition des broches est la même que celle des cartes réseau montées sur les ordinateurs.

1.2 Raccordement au réseau

La carte d'interface Ethernet peut être raccordée à un dispositif de commande Ethernet avec le protocole Modbus/TCP maître (ordinateur ou PLC) comme suit : par un réseau LAN (réseau Ethernet d'entreprise ou réseau d'usine), ou bien par une liaison point à point.

Le raccordement par un réseau LAN ressemble au raccordement d'un ordinateur. Il faut utiliser un câble standard de connexion au Switch ou Hub du type TIA/EIA-568-B, catégorie 5 UTP du type droit (Straight-Through Cable) (câble de Patch pour LAN).

La liaison point à point s'obtient par un câble du type TIA/EIA-568-B, catégorie 5 du type croisé (Cross-Over Cable). Ce type de câble permet de croiser les couples de sorte que le couple TD+/TD– corresponde au couple RD+/RD– d'un côté et vice versa de l'autre côté.



1.3 Configuration de la carte Ethernet pour Modbus/TCP

Pour configurer la carte d'interface Ethernet il faut d'abord établir la communication avec la carte à l'aide d'un ordinateur pour la mise à jour du fichier de configuration « etccfg.cfg » mémorisé dans la mémoire non volatile de la carte.

La procédure de configuration dépend des conditions suivantes :

- Si vous utilisez une liaison point à point avec l'ordinateur
- Si vous utilisez la carte raccordée à un réseau LAN qui ne prévoit aucun serveur DHCP
- Si vous utilisez la carte raccordée à un réseau LAN qui prévoit le serveur DHCP.

Les méthodes de raccordement au réseau sont décrites ci-dessous.

1.3.1 LIAISON POINT A POINT AVEC UN ORDINATEUR

Si vous utilisez une liaison point à point avec un ordinateur il faut d'abord configurer al carte de réseau de celui-ci en réglant une adresse IP statique 192.168.0.nnn, où nnn est n'importe quel chiffre de 1 à 254.

Pour régler l'adresse IP statique avec Windows 7, ouvrez le dossier des propriétés de réseau (par exemple en écrivant « LAN » dans les champs de recherche rapide : voir Figure 1) et réglez la valeur de l'adresse IP dans les propriétés du protocole TCP/IP (par exemple, 192.168.0.1).

Control Panel (22)
🔗 Region and Language
By View devices and printers
🧧 Make text and other items larger or smaller
🎎 Manage network passwords
Note: Add a wireless device to the network
Second to a network
Set up a connection or network
🕎 Identify and repair network problems
Manage saved networks
Manage wireless networks
Set up a dial-up connection
Set up a virtual private network (VPN) connection
👯 Set up an ad hoc (computer-to-computer) network
View network computers and devices
View network connections
Yiew network status and tasks
See more results S000762-B
Ian × Shut down +

Figure 1 : Windows 7 : accès direct au dossier de configuration du réseau



La Figure 2 montre le réglage des propriétés du protocole TCP/IP v.4 de l'ordinateur avec Windows 7.

Pour les autres versions de Windows, les réglages sont presque les mêmes.

Local Area Connection Status				
Seneral				
Connection				
IPv4 Connectivity:	Internet			
IPv6 Connectivity: No Int	ernet access			
Media State:	Enabled			
Duration:	00:37:08			
Speed:	1.0 Gbps			
Details	Local Area Connection Propertie	es 🛋		
	Networking			
Activity	Connect using:			
Sent — 🗾 —	Realtek PCIe GBE Family Cont	troller		
		Configure		
Bytes: 5,951	This connection uses the following it	tems:		
	Client for Microsoft Network	ks		
Properties Disable Diagnose	QoS Packet Scheduler			
	File and Printer Sharing for	Microsoft Networks Internet	Protocol Version 4 (TCP/IP)	v4) Properties
	Internet Protocol Version 6	(TCP/IPv6)		
	Internet Protocol Version 4	(ICP/IPv4) Genera		
0763-B	✓ Link-Layer Topology Disco	very Responder You o this c	an get IP settings assigned au apability. Otherwise, you need	itomatically if your network support d to ask your network administrator
		for th	e appropriate IP settings.	
	Install Uninst	al Proper	Obtain an IP address automati	ically
	Description		Use the fellowing TD address	icon y
	Allows your computer to access n	esources on a Microsof	Use the following IP address:	-
	network.	IP .	address:	192.168.0.1
	<u> </u>	Sul	bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
		De	fault gateway:	1
			Obtain DNS server address au	tomatically
		@1	Use the following DNS server a	addresses:
			formed DNC company	
		Pre	ererred DNS server:	
		Alt	ernate DNS server:	
			Validate settings upon exit	Advanced.
				OK Can

Figure 2 : Configuration de l'ordinateur pour la liaison point à point avec le DCREG

Une fois que l'ordinateur a été préparé comme décrit ci-dessus, réglez sur le commutateur DIP de la carte un numéro binaire différent de 0, différent de 255 et différent du numéro réglé pour la partie basse de l'adresse IP de l'ordinateur. Par exemple, vous pouvez régler le numéro 2 en déplaçant en bas (1 logique) uniquement le commutateur 7, comme le montre la figure.



Figure 3 : Réglage des commutateurs DIP pour régler l'adresse IP 192.168.0.2.



16B0221C3 Interfaçage du convertisseur DCREG par MODBUS TCP

Si vous reliez l'ordinateur directement au convertisseur DCREG à l'aide d'un câble Ethernet croisé (Cross-Over Cable) vous allez créer un réseau local comprenant deux dispositifs (l'ordinateur et le DCREG) dont les adresses IP statiques seront respectivement 192.168.0.1 et 192.168.0.2.

Lorsque le DCREG est allumé, la diode LINK de la carte d'interface doit s'allumer (voir ci-dessous) et en donnant la commande

ping 192.168.0.2

dans une fenêtre de commande de l'ordinateur vous obtiendrez le raccordement correct avec la carte.

Vous pouvez utiliser le serveur Web interne pour régler la configuration avancée de la carte. Un navigateur standard permet d'entrer la valeur de l'adresse IP de la carte dans la ligne correspondante. Une page de configuration s'ouvre, qui permet de régler les différents paramètres de configuration TCP/IP de la carte, comme le montre la Figure 4.

Cela permet également de régler des adresses IP différentes de celles par défaut (comme 192.168.0.nnn).

			x
Con	figuration ×		
← →	C 192.168.0.2	\$	Ξ
Арр	🦲 Importati da IE		
		-	_
HM	s Confi	guration	
11	8	Configuration	
	AnyBus-S E	thernet 10/100	
	TP address:	172 16 48 105	
	Subnet mask:	255.255.252.0	
	Gateway address:	172.16.18.1	
	DNS1 address:	0.0.0.0	
	DNS2 address: Host name:	0.0.0	
	Domain name:		
	SMTP server:		
	SMIP user name:		
	Shir password.		
	DHCP enabled: 📃		
	STORE CO	DNFIGURATION	
	Configuration	stored successfully.	
		S00074	3

Figure 4 : Serveur Web interne



1.3.2 RACCORDEMENT A UN ORDINATEUR PAR RESEAU LAN SANS SERVEUR DHCP

Pour ce type de connexion, l'administrateur réseau devra assigner une adresse IP statique pour chaque convertisseur DCREG qui doit être relié au réseau LAN.

Par exemple, si l'adresse IP assignée par l'administrateur réseau à un convertisseur DCREG est 10.0.254.177, procédez comme suit :

- Réglez tous les commutateurs DIP de la carte d'interface Ethernet sur 0 (tous en haut).
- Raccordez la carte à un commutateur du réseau LAN à l'aide d'un câble Straight-Through et mettez le DCREG en circuit.
- Vérifiez que la diode LINK (voir ci-dessous) s'allume en vert.
- Lisez et notez l'adresse MAC de la carte Ethernet, qui est écrite sur une plaquette dans la partie inférieure du circuit imprimé. Dans l'exemple, l'adresse MAC de la carte est 00-30-11-02-2A-02
- Sur un ordinateur raccordé au même réseau LAN (sur le même sous-réseau, c'est-à-dire avec un IP égal à 10.0.254.xxx) ouvrez une fenêtre de commande et tapez les commandes suivantes :

arp -s 10.0.254.177 00-30-11-02-2A-02 ping 10.0.254.177 arp -d 10.0.254.177

La première commande crée une entrée statique qui assigne la correspondance entre l'adresse MAC de la carte et l'adresse IP statique.

La commande ping interroge la carte pour vérifier la connexion et rend le temps de transfert du paquet de données entre l'ordinateur et la carte à travers le réseau, comme le montre la Figure 5.



Figure 5 : Exemple de la commande ping vers l'adresse IP de la carte d'interface

La carte détecte le paquet de données et va considérer la correspondance adresse MAC-adresse IP comme définitive. Ensuite, elle compile et sauvegarde un fichier « ethcfg.cfg » (où l'adresse IP 10.0.254.177 est mémorisée) en tant que fichier propriétaire, qui sera gardé lors des activations suivantes de l'appareillage.

La troisième commande est optionnelle : elle supprime du tableau ARP de l'ordinateur la correspondance statique IP-MAC relative à la carte Ethernet du DCREG, car cette correspondance n'est plus nécessaire.



1.3.3 RACCORDEMENT A UN ORDINATEUR PAR RESEAU LAN AVEC UN SERVEUR DHCP

Dans ce cas, en introduisant un DCREG équipé d'une carte Ethernet sur le réseau LAN et en réglant tous les commutateurs DIP à zéro (tous en haut), lors de l'activation de l'appareillage le système pourvoit à la négociation automatique avec le serveur DHCP et à l'assignation d'une adresse IP entre les adresses libres du réseau. La configuration détectée est mémorisée dans le fichier « ethcfg.cfg ».

Vous pouvez maintenant utiliser l'utilitaire « Anybus IP config » pour interroger depuis le même ordinateur tous les DCREG ayant l'interface Ethernet qui sont connectés au réseau LAN. Vous pouvez également reconfigurer leurs paramètres d'accès au réseau. La Figure 6 montre l'écran du programme après la détection d'un DCREG. Plusieurs DCREG peuvent être détectés sur le même réseau grâce à la valeur différente de leur adresse MAC.

P	1	SN	GW	DHCP	Version	Type	MAC
10.0.254.177		255.255.255.0	10.0.254.254	On	1.21.1	ABS-EIP	00-30-11-02-2A-02
							4

Figure 6 : Utilitaire Anybus IP config



2 PARAMÈTRES ÉCHANGÉS

Les tableaux ci-dessous montrent les paramètres du convertisseur DCREG échangés par l'intermédiaire de l'interface MODBUS TCP.

Chaque tableau indique :

- 1) Le numéro et le nom du paramètre
- 2) Sa description
- 3) Ses valeurs limites
- 4) Son unité de mesure (affichée à l'écran)
- 5) Le rapport de conversion entre la valeur interne du DCREG (échangée par MODBUS TCP) et la valeur physique représentée (affichée à l'écran).

IMPORTANT : sauf indication contraire, chaque paramètre est échangé comme une valeur entière avec signe à 16 bits (de -32768 à +32767).

Pour plus de détails sur la description des paramètres, rapportez-vous au MANUEL D'EMPLOI 15P0059C3 DCREG2 DCREG4.

2.1 Du dispositif maître au DCREG

1) Nom	2) Description	3) Valeurs limites	4) Unité de mesure	5) Rapport
M016 FBRref	Référence de vitesse / tension depuis PROFIBUS	-100 ÷ +100	%	100 / 3FFFh
M019 AnOut1	Sortie analogique 1 sur la borne 8	-10 ÷ +10	V	10 / FFFh
M020 AnOut2	Sortie analogique 2 sur la borne 10	-10 ÷ +10	V	10 / FFFh
M022 MDO	État des sorties numériques	00000xxxb ÷ 11111xxxb	Remarque A)	
P050 Ilim1A	Première limite de courant, pont A	0 ÷ 300	%	1
P051 Ilim1B pas utilisé	Première limite de courant, pont B	0 ÷ 300	%	1
M031 FBDigIn	État des entrées numériques depuis PROFIBUS	00000000b ÷ 11111111b	Remarque B)	

2.2 Du DCREG au dispositif maître

1) Nom	2) Description	3) Valeurs limites	4) Unité de mesure	5) Rapport
temp			Remarque C)	
M001 nFdbk	Rétroaction de vitesse / tension	-100 ÷ +100	%	-100 / 3FFFh
M004 larm	Courant d'armature	-1.5DriveSize ÷	А	DriveSize /
		+1.5DriveSize	Remarque D)	2400
M006 Varm	Tension d'armature	-1000 ÷ +1000	V	1
M010 AnIn1	Entrée analogique auxiliaire 1 aux bornes 11 et 13	-100 ÷ +100	%	100 / 3FFFh
M011 AnIn2	Entrée analogique auxiliaire 2 à la borne 17	-100 ÷ +100	%	100 / 3FFFh
M012 AnIn3	Entrée analogique auxiliaire 3 à la borne 19	-100 ÷ +100	%	100 / 3FFFh
M026 EFreq	Fréquence de l'encodeur	-102.4 ÷ +102.4	kHz	10 / 3FFFh



16B0221C3 Interfaçage du convertisseur DCREG par MODBUS TCP

Remarque A)

Bit $3 \rightarrow MDO5$ Bit $4 \rightarrow MDO1$ Bit $5 \rightarrow MDO2$ Bit $6 \rightarrow MDO3$ Bit $7 \rightarrow MDO4$

Remarque B)

Bit $0 \rightarrow \text{ENABLE}$ Bit $1 \rightarrow \text{START}$ Bit $2 \rightarrow \text{MDI1}$ Bit $3 \rightarrow \text{MDI2}$ Bit $4 \rightarrow \text{MDI3}$ Bit $5 \rightarrow \text{MDI4}$ Bit $6 \rightarrow \text{MDI5}$ Bit $7 \rightarrow \text{MDI6}$

Remarque C)

La variable **temp** décrit les variables à 8 bits : **NuméroAlarme** et **Led** ; Leur signification est la suivante :

Partie naute	Partie basse
Lea	NumeroAlarme

NuméroAlarme a la signification suivante : Drive OK si NuméroAlarme = 0 ; Alarme = NuméroAlarme si NuméroAlarme \leq 33 ; Warning = NuméroAlarme-33 si NuméroAlarme > 33.

Led indique l'état des LED sur le clavier détachable suivant la disposition suivante : Bit $0 \rightarrow RUN$ Bit $1 \rightarrow FORWARD$ Bit $2 \rightarrow LOC SEQ$ Bit $3 \rightarrow BRAKE$ Bit $4 \rightarrow REF$ Bit $5 \rightarrow REVERSE$ Bit $6 \rightarrow LOC REM$ Bit $7 \rightarrow LIMIT$

Remarque D)

DriveSize détecte la taille en courant du DCREG dans la plage de valeurs 10 ÷ 3500 A, comme le montre la page d'accueil du clavier détachable.



3 ALARME A028 COMMUNICATION INTERROMPUE

Cette alarme se déclenche si le DCREG ne reçoit par MODBUS TCP aucun message valide entre le temps d'expiration réglable à l'aide du paramètre **C143 A028Delay**. Cette alarme peut être désactivée à l'aide du paramètre **C159 A028Inhibit**.

4 DESCRIPTION DU MODULE MODBUS TCP

4.3 Indications

Le module est équipé de quatre LED frontales et d'une LED sur la carte pour la correction d'erreurs.

4.3.1 LED FRONTALES



Figure 7 : Disposition des LED

- 1. LINK
- 2. MODULE STATUS
- 3. NETWORK STATUS
- 4. ACTIVITY
- 5. DIAGNOSTIQUE DE LA CARTE

Sur la carte Ethernet, les LED de diagnostique indiquent l'état de connexion au réseau LAN suivant le tableau ci-dessous.

Nom	Fonction
1. LINK	Éteinte – le module n'a détecté aucun signal de réseau (porteuse) valide et n'est pas dans
	l'état LINK
	Allumée – le module a détecté un signal de réseau (porteuse) valide et il est dans l'état LINK
2. MODULE	Éteint – le module n'est pas alimenté
STATUS	Vert fixe – le module fonctionne correctement
	Vert clignotant – le module n'a pas été configurée et la communication est en stand-by
	Rouge clignotant – le module a détecté une erreur non grave qui peut être réinitialisée
	Rouge fixe – le module a détecté une erreur grave qui ne peut pas être réinitialisée
	Rouge/vert clignotant – le module est dans la phase d'autotest lors de l'allumage
3.NETWORK	Éteint – l'adresse IP n'a pas encore été assignée
STATUS	Vert fixe – il y a au moins une connexion Ethernet/IP active
	Vert clignotant – il n'y a aucune connexion Ethernet/IP active
	Rouge clignotant – une ou plusieurs connexions vers le module sont dans l'état d'attente du
	temps d'expiration
	Rouge fixe – l'adresse IP du module est déjà utilisé par un autre dispositif du réseau LAN
	Rouge/vert clignotant – le module est dans la phase d'autotest lors de l'allumage
4. ACTIVITY	Vert clignotant – transmission ou réception d'un paquet en cours



DCREG

4.3.2 LED SUR LA CARTE

La LED à deux couleurs qui est montée sur la carte indique l'état de la CPU dédiée à la communication. Le tableau suivant montre les types de signalisation possibles.

Nom	Fonction			
5. DIAGNOSTIQUE DE LA CARTE	Rouge – Erreur interne non spécifiée, ou bien module fonctionnant en mode « bootloader »			
	Clignotant en rouge à 1 Hz – Défaut RAM			
	Clignotant en rouge à 2 Hz – Défaut ASIC ou FLASH			
	Clignotant en rouge à 4 Hz – Défaut DPRAM			
	Clignotant en vert à 2 Hz – Module pas initialisé			
	Clignotant en vert à 1 Hz – Module initialisé et en fonction.			