

INSTRUÇÕES DA INTERFACE

PARA ASAC-0/ASAC-1/ASAB

Emitido em 15/6/2012

R. 01

- Este manual é parte integrante e essencial do produto. Leia atentamente as instruções contidas nele, as quais fornecem importantes informações em relação à segurança de uso e manutenção.
- Este equipamento deverá ser destinado para a finalidade que foi projetado. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e perigoso. O fabricante não se responsabiliza por possíveis danos causados por uso impróprio, errôneo ou irracional.
- A Enertronica Santerno é responsável pelo equipamento na sua configuração original.
- Qualquer alteração na estrutura ou ciclo de funcionamento do equipamento deve ser feita ou autorizada pelo Departamento de Engenharia da Enertronica Santerno.
- A Enertronica Santerno não se responsabiliza pelas consequências decorrentes do uso de peças não originais.
- A Enertronica Santerno se reserva o direito de fazer quaisquer alterações técnicas ao presente manual e ao equipamento sem aviso prévio. Se erros de impressão ou semelhante são detectados, as correções serão incluídas em novas versões do manual.
- A Enertronica Santerno é responsável pelas informações contidas na versão original do manual em língua italiana.
- As informações contidas neste documento são de propriedade da Enertronica Santerno e não podem ser reproduzidas.
   Enertronica Santerno impõe seus direitos sobre os desenhos e catálogos de acordo com a lei.

#### Conteúdo

1	Informações Importantes ao Usuário	2
2	Apresentação	2
3	Instalação	2
4	Conexão	3
5	Configuração	4
6	Especificações	6



EnertronicaSanterno S.p.A. Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italy Tel. +39 0542 489711 – Fax +39 0542 489722 www.santerno.com - info@santerno.com



## 1. Informações Importantes ao Usuário

Observe todas as precauções de segurança necessárias ao controlar o soft starter remotamente. Alerte a equipe de que o maquinário pode iniciar sem qualquer aviso.

É responsabilidade do instalador seguir todas as instruções neste manual e seguir as práticas elétricas corretas.

#### 2. Apresentação

O Módulo USB pode ser usado em conjunto com o WinMaster para gerenciar os soft starters Santerno.

Essas instruções detalham a instalação, definição e configuração do Módulo USB. Para detalhes sobre o uso do WinMaster, consulte o arquivo de ajuda do WinMaster.



Para o WinMaster comunicar-se com um soft starter via Módulo USB, o WinMaster deve estar configurado para usar os protocolos AP ASCII ou AP Binário.

#### 3. Instalação



## atenção

Remova os cabos elétricos e a tensão de controle do soft starter antes de prender ou remover acessórios. Se isso não for feito, o equipamento poderá ser danificado.

## 3.1 Instalação Física

- 1. Puxe totalmente para fora os clipes de retenção superior e inferior do módulo.
- 2. Alinhe o módulo com o slot da porta de comunicação.
- 3. Pressione para dentro os clipes de retenção superior e inferior para prender o módulo ao soft starter.







Remova o módulo usando o seguinte procedimento:

- 1. Remova a tensão de controle e a alimentação do soft starter.
- 2. Coloque o módulo em off-line.
- 3. Desconecte o cabo USB do módulo.
- 4. Puxe totalmente para fora os clipes de retenção superior e inferior do módulo.
- 5. Retire o módulo do soft starter.





# 4. Conexão

ASAC	ASAB	
• A1 • 02	• 56 <b>1</b> • 57 • 58	
B88. B88. B88. B	3 1009 1009 1009 1009 100 100 100	
1 ASAC	1 ASAB (remoto/automático ligado)	
A1, 02: Para entrada	56, 57: Para entrada 58, 57: Redefinir entrada	
2 Módulo USB	2 Módulo USB	
3 Porta USB	3 Porta USB	

ASAC: Para o Módulo USB aceitar os comandos seriais, um link deve ser ajustado através dos terminais A1-02 no soft starter.

ASAB: Os links de entrada serão necessários nas entradas de redefinição e parada se o soft starter for operado no modo Remoto. No modo Local, os links não são necessários.



#### NOTA ASAB<sup>,</sup> Pa

ASAB: Parâmetro *Comando Remoto* seleciona se o soft starter aceitará os comandos Iniciar e Parar do Mestre de Rede Serial durante o Modo Remoto. Consulte o manual do usuário do soft starter para obter detalhes de parâmetros.



#### 5. Configuração

Para conectar o Módulo USB:

- 1. Remova a tensão de controle e a alimentação do soft starter.
- 2. Prenda o módulo ao soft starter como ilustrado.
- 3. Conecte o módulo ao PC através de um cabo USB. O PC deve detectar o módulo e o Assistente de Atualização de Hardware abrirá.
- 4. Instale o driver USB para operar o módulo da seguinte maneira.

O driver pode ser obtido por download de <u>santerno.com</u>.

Found New Hardware Wizard		Found New Hardware Wizard	
	Welcome to the Found New Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission). Read our privacy policy	This wizard helps you install software for: FT232R USB UART	
	Can Windows connect to Windows Update to search for software?	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.	
	O Yes, now and every time I connect a device	What do you want the wizard to do?	
	<ul> <li>No, not this time</li> </ul>	Install the software automatically (Recommended)	
		Install from a list or specific location (Advanced)	
	Click Next to continue.	Click Next to continue.	A
	<u> &lt; B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	<u> &lt; ₿ack</u> <u>N</u> ext > Cancel	08588

und New Hardware Wizard		
Please choose your search and installation options.	Browse For Folder Select the folder that contains drivers for your h	Li nardware.
• Search for the best driver in these locations.		
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.	My Documents My Computer My Network Places My Network Places My Network Places Win 98_ME Win 98_ME Win 94_ME Win 94_ME My Network Places My Network Places My Network Places My Network Places My Network Places My Network Places My Network Places Win 94_ME My Network Places My Network My Network My Network My Network My Network My N	Cancel
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel		

Clique em Ok e depois em Avançar. O software irá ser instalado. Se for exibido um aviso, clique em Continuar mesmo assim. Quando a instalação estiver concluída, clique em Concluir.

5. O PC irá solicitar a instalação de um software do driver da porta serial. Repita o procedimento na Etapa 4. Pode ser necessário reiniciar seu PC quando o software do driver estiver instalado.



6. Identifique a atribuição da Porta Serial USB verificando o Painel de controle > Sistema > Hardware > Gerenciador de dispositivos > Portas (COM & LPT).





# NOTA

Se a porta USB não for exibida, desconecte e reconecte o cabo. Se o problema persistir, reinicie seu PC.

- Abra o WinMaster e altere as configurações da seguinte maneira: Protocolo: ASAC = ASCII; ASAB = Binário Taxa de Baud: 9600 Endereço: 20 Porta: Use o número da porta serial identificado acima
- 8. Aplique tensão de controle ao soft starter e conectar o Mestre.



NOTA O soft starter pode desarmar na comunicação do soft starter enquanto o Mestre estiver off-line. Reinicie o soft starter e conecte o Mestre on-line.



# NOTA

As unidades irão configurar a porta USB a que o módulo está conectado. É necessário usar a mesma porta USB física sempre que conectar o módulo ao PC.



# 6. Especificações

Invólucro	
Dimensões	
Peso	
Proteção	
Montagem	
Clipes de montagem de plástico com ação de mola (x 2)	
Conexões	
Soft starter	Unidade com pino de 6 vias
Rede USB-B	
Comprimento máximo do cabo	
Configurações	
Protocolo	AP Binário ou AP ASCII
Endereço	
Taxa de dados (bps)	