- 15G0078A160 -

MODULO PROFINET

ISTRUZIONI INTERFACCIA

PER ASAC-0/ASAC-1/ASAB

Emesso il 29/08/14

R. 00

- Il presente manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Leggere attentamente le avvertenze contenute in esso in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.
- Questa macchina dovrà essere destinata al solo uso per il quale è stata espressamente concepita. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il Costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- L'Enertronica Santerno si ritiene responsabile della macchina nella sua configurazione originale.
- Qualsiasi intervento che alteri la struttura o il ciclo di funzionamento della macchina deve essere eseguito od autorizzato dall'Ufficio Tecnico della Enertronica Santerno.
- L'Enertronica Santerno non si ritiene responsabile delle conseguenze derivate dall'utilizzo di ricambi non originali.
- L'Enertronica Santerno si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche sul presente manuale e sulla macchina senza obbligo di preavviso. Qualora vengano rilevati errori tipografici o di altro genere, le correzioni saranno incluse nelle nuove versioni del manuale.
- Proprietà riservata Riproduzione vietata. L'Enertronica Santerno tutela i propri diritti sui disegni e sui cataloghi a termine di legge.

Sommario

1	Informazioni importanti per l'utente	2
2	Installazione	3
3	Collegamento	4
4	Configurazione del dispositivo	6
5	Funzionamento	8
6	Strutture dei pacchetti	9
7	Schema di configurazione della rete	. 16
8	Specifiche	. 18



Enertronica Santerno S.p.A. Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italy Tel. +39 0542 489711 – Fax +39 0542 489722 www.santerno.com - info@santerno.com



1 Informazioni importanti per l'utente

1.1 Sicurezza

Osservare tutte le precauzioni di sicurezza necessarie quando si controlla in remoto l'avviatore statico. Avvertire il personale che la macchina può avviarsi senza preavviso.

L'installatore ha la responsabilità di seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale e tutte le pratiche appropriate per i sistemi elettrici.

Occorre prestare estrema attenzione durante l'installazione elettrica e nella progettazione del sistema per evitare rischi sia durante il normale funzionamento sia in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura. Il progetto del sistema, l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione devono essere effettuati da personale esperto e addestrato. Tale personale deve leggere questo manuale e le informazioni di sicurezza con molta attenzione.

1.2 Concetto tecnico del prodotto

Il Modulo Profinet consente di collegare un avviatore statico Santerno a una rete Ethernet e di gestirlo o monitorarlo utilizzando un modello di comunicazione Ethernet.

Per le reti Profinet, Modbus TCP ed Ethernet/IP sono disponibili moduli separati.

Il Modulo Profinet opera al livello applicazione. I livelli inferiori sono trasparenti all'utente.

Per utilizzare efficacemente il Modulo Profinet è necessario avere dimestichezza con i protocolli e le reti Ethernet. In caso di problematiche nell'utilizzo di questo dispositivo con prodotti di terzi, inclusi PLC, scanner e strumenti di messa in funzione, contattare il rispettivo fornitore.

1.3 Compatibilità

Il Modulo Profinet è compatibile con i seguenti avviatori statici Santerno:

- ASAC Tensione di controllo 24 VAC/VDC e 110/240 VAC. Il Modulo Profinet non è adatto all'utilizzo con avviatori ASAC che operano con una tensione di controllo di 380/440 VAC.
- ASAB tutti i modelli.

1.4 Declino di responsabilità

Gli esempi e i grafici nel presente manuale hanno scopo puramente illustrativo. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. In nessun caso potrà essere accettata la responsabilità per danni diretti, indiretti o consequenziali derivanti dall'uso improprio di questa apparecchiatura.

Santerno non può garantire la correttezza e completezza delle informazioni tradotte nel presente documento. In caso di contestazioni, il documento master in inglese costituisce il documento di riferimento.



2 Installazione



ATTENZIONE

Togliere dall'avviatore statico la tensione di rete e la tensione di controllo prima di collegare o rimuovere accessori. In caso contrario si potrebbe danneggiare l'apparecchiatura.

2.1 Procedura di installazione

- 1. Togliere l'alimentazione al controllo e la tensione di rete all'avviatore statico.
- 2. Estrarre completamente la molletta di ritegno superiore e inferiore sul modulo.
- 3. Allineare il modulo alla presa della porta di comunicazione.
- 4. Infilare la molletta di ritegno superiore e inferiore per fissare il modulo all'avviatore.
- 5. Inserire il connettore di rete.
- 6. Applicare l'alimentazione di controllo all'avviatore statico.







Rimuovere il modulo utilizzando la seguente procedura:

- 1. Togliere l'alimentazione al controllo e la tensione di rete all'avviatore statico.
- 2. Scollegare tutti i cavi esterni dal modulo.
- 3. Estrarre completamente la molletta di ritegno superiore e inferiore sul modulo.
- 4. Estrarre il modulo dall'avviatore statico.



3 Collegamento

3.1 Collegamento dell'avviatore statico

Il Modulo Profinet è alimentato dall'avviatore statico.

ASAC: Affinché il Modulo Profinet possa accettare comandi fieldbus, è necessario collegare tra loro i terminali A1-02 sull'avviatore statico.

Il Modulo Profinet non è adatto all'utilizzo con avviatori ASAC che operano con una tensione di controllo di 380/440 VAC.

ASAB: È necessario collegare gli ingressi tra i terminali di arresto e ripristino se l'avviatore statico viene fatto funzionare in modalità Remota. In modalità Locale, tali collegamenti non sono necessari.

	- 1
_	- 1
_	
_	- 1

NOTA

ASAB: Il controllo tramite rete di comunicazione fieldbus è sempre attivo in modalità di controllo locale e può essere attivato o disattivato in modalità di controllo remoto (parametro 6B *Comunicazione remota*). Consultare il manuale utente dell'avviatore statico per ottenere informazioni dettagliate sul parametro.





3.2 Collegamento di rete

3.2.1 Porte Ethernet

Il Modulo Profinet ha tre porte Ethernet. Le porte sono uguali e intercambiabili - se occorre collegare una sola porta, è possibile sceglierne una qualsiasi.

3.2.2 Cavi

Utilizzare cavi di categoria 5, 5e, 6 o 6e per il collegamento al Modulo Profinet.

3.2.3 Precauzioni relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Per ridurre al minimo l'interferenza elettromagnetica, i cavi Ethernet devono essere distanziati di almeno 200 mm dai cavi del motore e dell'alimentazione.

Se il cavo Ethernet deve incrociare i cavi del motore o dell'alimentazione, l'intersezione deve avvenire con un angolo di 90°.

3.3 Stabilire una connessione di rete

Affinché il modulo possa far parte della rete, il controllore deve instaurare la comunicazione direttamente con ogni modulo. Una volta stabilita la comunicazione, il modulo può partecipare a una rete esistente.

3.4 Indirizzamento

Ogni dispositivo nella rete viene richiamato utilizzando un indirizzo MAC e un indirizzo IP, ed è possibile assegnare al dispositivo stesso un nome simbolico associato all'indirizzo MAC.

- È necessario assegnare un indirizzo IP statico al modulo (fare riferimento a Ethernet Device Configuration Tool a pagina 6), oppure l'indirizzo IP può essere assegnato dal master tramite DCP. II Modulo Profinet non supporta l'indirizzamento DHCP.
- Il nome simbolico è opzionale e deve essere configurato all'interno del dispositivo.
- L'indirizzo MAC è fisso per il dispositivo ed è stampato su un'etichetta sul lato frontale del modulo.





4 Configurazione del dispositivo

Per configurare in modo permanente gli attributi nel Modulo Profinet, utilizzare Ethernet Device Configuration Tool e deselezionare "Store settings temporary" (Memorizza le impostazioni temporaneamente).

\equiv	NOTA
_	
_	
_	

Il LED di errore Error lampeggia quando il modulo è alimentato ma non è collegato a una rete. Il LED di errore Error lampeggia durante l'intero processo di configurazione.

4.1 Ethernet Device Configuration Tool

È possibile scaricare Ethernet Device Configuration Tool dal sito Web santerno.com.

Per configurare il dispositivo utilizzando Ethernet Device Configuration Tool (Strumento di configurazione dispositivi Ethernet):

- 1. Inserire il modulo in un avviatore statico.
- 2. Collegare una porta Ethernet del modulo alla porta Ethernet del PC.
- 3. Applicare l'alimentazione di controllo all'avviatore statico.
- 4. Avviare Ethernet Device Configuration Tool.

evices Online	Find:				next	previo	us
MAC Address	Device	Device Name	IP Address	Protocol	Devic	Vend	D

- 5. Fare clic su Search Devices (Cerca dispositivi). Il software cercherà gli eventuali dispositivi collegati.
- 6. I risultati della ricerca conterranno due voci per ogni dispositivo collegato. Selezionare la voce DCP Protocol (Protocollo DCP) relativa al dispositivo di interesse.

	Find:			mentour
MAC Address	Device Type	Device Name	IP Address	Protocal
00-02-A2-25-D/G&F 00-02-A2-25-DC-&F	Default.Station.T netIC	ype: nic50repns netIC [SN=00024690, ID=0x00]	0.0.0.0	



7. Per impostare un indirizzo IP statico, fare clic su Configure (Configura) e quindi selezionare Set IP address (Imposta indirizzo IP).

Use static IP address	_						
IP address:	0	•	0		0	•	0
Subnet mask:	0	•	0	·	0	•	0
Default gateway:	0		0		0		0
Client ID:	, 		_	_		_	_
Diction 101	č.,						
Store settings temporary							

8. Per configurare un nome di dispositivo, fare clic su Configure (Configura) e quindi selezionare Device Name (Nome dispositivo).

Name of <u>s</u> tation:	nic50repns	
	Store settings <u>t</u> emporary	



5 Funzionamento

Il Modulo Profinet è progettato per l'utilizzo in un sistema conforme allo standard Profinet. Per un funzionamento corretto, il controllore deve supportare anche tutte le funzioni e interfacce descritte in questo documento.

5.1 Classificazione del dispositivo

Il Modulo Profinet è un dispositivo IO Profinet e deve essere gestito da un controller IO su Ethernet.

5.2 Configurazione del master

Importare il file GSDML più recente nello strumento di configurazione Master. Questo file è disponibile sul sito Web <u>santerno.com</u>.

Se il Master utilizza icone sulla schermata, sono disponibili sul sito Web due file bitmap. SSPM_N.bmp indica la modalità normale. SSPM_D.bmp indica la modalità diagnostica.

5.3 LED



14702.A

Nome del LED	LED Status (Stato)	Descrizione
Power	Spento	Il modulo non è alimentato.
	Acceso	Il modulo è alimentato.
Error	Spento	Nessun errore.
	Lampeggiante	Scambio di dati assente.
	Acceso	Collegamento fisico assente oppure lento. Configurazione assente.
Status	Spento	Nessun errore.
	Lampeggiante	Servizio segnale DCP avviato tramite bus.
Link x	Spento	Collegamento di rete assente.
	Acceso	Collegamento di rete stabilito.
TX/RX x	Lampeggiante	Controllore non valido.
	Acceso	Trasmissione dati in corso.



6 Strutture dei pacchetti

NOTA

NOTA

=

Alcune funzioni non sono supportate da tutti gli avviatori statici.

6.1 Come assicurare un controllo sicuro e corretto

I dati scritti sul Modulo Profinet restano nei relativi registri fino all'eventuale sovrascrittura con altri dati o alla reinizializzazione del modulo. Il Modulo Profinet non trasferirà all'avviatore statico i successivi comandi duplicati.

1			=	1	
			-	I	
	_	_	=	I	

Se l'avviatore statico viene avviato tramite comunicazione fieldbus ma arrestato tramite tastiera o con input da un terminale remoto, non è possibile utilizzare un comando di avviamento identico per riavviare l'avviatore.

Per il funzionamento corretto e sicuro in un ambiente in cui l'avviatore statico può essere gestito anche attraverso la tastiera o un input da terminale remoto (nonché tramite comunicazione fieldbus), ogni comando deve essere immediatamente seguito da una query di stato per verificare che il comando sia stato eseguito.

6.2 Comandi di controllo (solo Scrivi)

Utilizzare le strutture seguenti per inviare un comando di controllo all'avviatore statico:

Byte 0										
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
Riservato	Riservato	Riservato	Arresto rapido (arresto per inerzia)	Gruppo motore		Riservato	Riservato			
Byte 1	Byte 1									
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Reset	Riservato	Riservato	Marcia avanti			
				(Ripristino)						

6.2.1 Bit del gruppo motore

Selezionare quale gruppo di parametri utilizzare all'avvio:

0 = selezionato dall'ingresso remoto dell'avviatore statico (l'ingresso programmabile deve essere impostato su 'Seleziona gruppo motore')

1 = gruppo motore primario dell'avviatore statico (accertarsi che l'ingresso programmabile dell'avviatore statico non sia impostato su 'Seleziona gruppo motore')

2 = gruppo motore secondario dell'avviatore statico (accertarsi che l'ingresso programmabile dell'avviatore statico non sia impostato su 'Seleziona gruppo motore')

3 = Riservato

6.2.2 Bit Arresto rapido

Quando il bit Marcia avanti passa da 1 a 0:

0 = l'azione di arresto sarà un Arresto graduale (nel modo selezionato sull'avviatore statico).

1 = l'azione di arresto sarà un Arresto rapido (cioè arresto per inerzia).



NOTA

Il bit Arresto rapido deve essere impostato su 0 prima che l'avviatore statico possa eseguire un avvio.

6.2.3 Marcia avanti

Quando Marcia avanti passa da 0 a 1, l'avviatore statico si avvia in base all'impostazione Gruppo motore.

Quando Marcia avanti passa da 1 a 0, l'avviatore statico si arresta in base all'impostazione Arresto rapido.



6.3 Comandi di stato (solo Leggi)

Le informazioni di stato dell'avviatore sono sempre disponibili quando il modulo è collegato all'avviatore statico, nel seguente formato:

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
Stato controllo		Stato av	/viatore	Codice di allarme		Corrente motore		Temperatura del	
(byte basso)/		(byte b	asso)/	(byte basso)/		(byte basso)/		motore	
(byte alto)		(byte	alto)	(byte	alto)	(byte alto)		(byte basso)/	
			,			. ,		(byte	alto)

6.3.1 Stato controllo

Byte 0							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Rampa	Modalità locale			Corrente mot	ore (% FLC) 1		
Byte 1							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Segnalazione	Errore	Acceso	Pronto

¹ La corrente del motore (% FLC) è riportata in percentuale rispetto alla corrente a pieno carico impostata del motore. Un valore massimo di 63 rappresenta il 200% della corrente a pieno carico. Per convertire questo numero in una percentuale significativa, dividere per 0,315. Per i modelli ASAB-0053B e inferiori, questo valore sarà 10 volte maggiore del valore visualizzato sulla tastiera.

Pronto viene impostato quando l'avviatore statico è pronto ad avviare il motore.
Acceso è impostato quando l'avviatore statico è in fase di Avvio, Marcia o Arresto graduale del motore.
Segnalazione è impostato quando l'avviatore statico rivela una condizione di allarme.
Errore è impostato quando l'avviatore statico è andato in allarme.
Rampa è impostato quando l'avviatore statico è in fase di Avvio o Arresto graduale del motore.
Locale è impostato quando l'avviatore statico è in modalità Locale.

6.3.2 Stato avviatore

Byte 2							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Errore di comunica- zione tra modulo e avviatore	Inizializzato (impostato dopo il primo avvio una volta che è	La corrente supera FLC	Sequenza di fase positiva	II valore decir dell'avviatore 0 = Sconosci avviatore stat 1 = Pronto	male dei bit da : uto (errore di c tico)	0 a 3 indica lo	stato tra modulo e
	stata verificata la sequenza fasi)			2 = In avvio 3 = Marcia 4 = In arresto 5 = Non pron riavvio) 6 = In allarme 7 = Menu apr 8 = Jog in ava 9 = Jog indiel) to (ritardo riav e i (impossibile a anti tro	vio, controllo te avviare)	emperatura
Byte 3							
Riservato							



6.3.3 Codici di allarme

Codice di	Descrizione	ASAC-0	ASAC-1	ASAB
	Tampa di avvia accessiva			
			•	•
2	Sovraccarico motore		•	•
3			•	•
4			•	•
5	Frequenza	•	•	•
6	Sequenza di fase			•
7	Sovracorrente istantanea			•
8	Perdita di potenza	•	•	
9	Sottocorrente			•
10	Surriscaldamento dissipatore			•
11	Collegamento motore			•
12	Allarme ingresso A			•
13	FLC troppo alta			•
14	Opzione non supportata (la funzione non è disponibile in caso di			•
	connessione a triangolo interno)			
15	Comunicazione dell'avviatore (tra il modulo e l'avviatore statico)	•	•	•
16	Comunicazioni di rete (tra il modulo e la rete)	•	•	•
17	Guasto interno X (dove x è il codice di errore elencato in			•
	dettaglio nella tabella seguente)			
23	Parametro fuori intervallo			•
26	Perdita di fase L1			•
27	Perdita di fase L2			•
28	Perdita di fase L3			•
29	L1-T1 in corto			•
30	L2-T2 in corto			•
31	L3-T3 in corto			•
32	Sovraccarico motore 2			•
33 ¹	Tempo-sovracorrente / Sovraccarico del bypass		•	
35	Batteria/orologio			
36	Termistore Cct (Circuito termistore)			

¹ Per ASAB, la protezione tempo-sovracorrente è disponibile solo nei modelli con bypass interno.

Guasto interno x

La tabella sottostante fornisce i dettagli del codice di guasto interno associato al codice di allarme 17.

Guasto interno	Messaggio visualizzato sulla tastiera
70 ~ 72	Errore lettura corrente LX
73	Guasto interno X
	Rivolgersi al fornitore locale tenendo a disposizione il codice di errore (X).
74 ~ 76	Collegamento motore TX
77 ~ 79	Mancata accensione PX
80 ~ 82	Errore VZC PX
83	Bassa tensione controllo
84 ~ 98	Guasto interno X
	Rivolgersi al fornitore locale tenendo a disposizione il codice di errore (X).



NOTA

Disponibile solo sugli avviatori statici ASAB. Per avere informazioni dettagliate sui parametri, fare riferimento alla guida dell'utente dell'avviatore statico.



6.3.4 Corrente motore

I byte 6 e 7 riportano la corrente motore in ampere. Per i modelli ASAB-0053B e inferiori, questo valore sarà 10 volte maggiore del valore visualizzato sulla tastiera.

6.3.5 Temperatura del motore

I byte 8 e 9 riportano la temperatura del motore espressa come percentuale del fattore di servizio del motore (calcolato tramite il modello termico dall'avviatore statico).

6.3.6 Informazioni estese

I byte da 10 a 73 riportano informazioni provenienti dai registri interni dell'avviatore statico.

Byte	Descrizione	Bit	Dettagli
10-11	Versione	Da 0 a 5	Riservato
		Da 6 a 8	Versione elenco parametri del prodotto
		Da 9 a 15	Codice del tipo di prodotto 1
12-13	Dettagli dispositivo		
14-15	Numero di parametri	Da 0 a 7	0 = Nessun parametro modificato
	modificati ²		Da 1 a 255 = Numero indice dell'ultimo parametro
			modificato
		Da 8 a 15	Numero totale di parametri disponibili nell'avviatore
16-17	Valore del parametro	Da 0 a 13	Valore dell'ultimo parametro modificato, come riportato nel
	modificato ²		registro 2
		Da 14 a 15	Riservato
18-19	Stato avviatore	Da 0 a 4	0 = Riservato
			1 = Pronto
			$2 = \ln avvio$
			3 = Marcia
			$4 = \ln \operatorname{arresto}$
			5 = Non pronto (ritardo riavvio, controllo temperatura riavvio)
			6 = In allarme
			7 = Modalita programmazione
			8 = JOU III AVAIIII
		E	9 = Joy Indello
		5	I = SeylididZiolle
		0	U = VOI I Z d ZZd U
		7	1 = IIIIZIdIIZZdU
		/	0 = Controllo remoto
		Q	0 – Daramotro/i modificato/i dall'ultima lottura doi paramotri
		0	1 - Nessun parametro modificato 2
		0	0 = Sequenza di fase negativa
		,	1 = Sequenza di fase nositiva
		Da 10 a 15	Consultare Codici di allarme a pagina 11 ³
20-21	Corrente	Da 0 a 13	Corrente rms media in tutte le tre fasi ⁴
		Da 14 a 15	Riservato
22-23	Corrente	Da 0 a 9	Corrente (% FLC del motore)
		Da 10 a 15	Riservato
24-25	Temperatura del motore	Da 0 a 7	Modello termico del motore 1 (%)
		Da 8 a 15	Modello termico del motore 2 (%)
26-27	Potenza 5	Da 0 a 11	Potenza
		Da 12 a 13	Scalatura secondo la potenza
		Da 14 a 15	Riservato



Byte	Descrizione	Bit	Dettagli
28-29	% Fattore di potenza	Da 0 a 7	100% = Fattore di potenza pari a 1
		Da 8 a 15	Riservato
30-31	Riservato		
32-33	Corrente ⁴	Da 0 a 13	Corrente fase 1 (rms)
		Da 14 a 15	Riservato
34-35	Corrente ⁴	Da 0 a 13	Corrente fase 2 (rms)
		Da 14 a 15	Riservato
36-37	Corrente ⁴	Da 0 a 13	Corrente fase 3 (rms)
		Da 14 a 15	Riservato
38-39	Riservato		
40-41	Riservato		
42-43	Riservato		
44-45	Numero di versione	Da 0 a 7	Revisione secondaria elenco parametri
	elenco parametri	Da 8 a 15	Revisione principale elenco parametri
46-47	Stato Ingresso digitale	Da 0 a 15	Per tutti gli ingressi, 0 = aperto, 1 = chiuso (in cortocircuito)
			0 = Avviamento
			1 = Arresto
			2 = Ripristino
			3 = Ingresso A
			Da 4 a 15 = Riservato
48-73	Riservato		

¹ Codice del tipo di prodotto:

4 = ASAC

9 = ASAB

² La lettura del registro 3 (Valore del parametro modificato) ripristinerà i registri 2 (Numero di parametri modificati) e 4 (Parametri modificati). I registri 2 e 4 vanno letti sempre prima del registro 3.

³ I bit da 10 a 15 del registro 4 riportano il codice di allarme o di attenzione dell'avviatore statico. Se il valore dei bit da 0 a 4 è 6, l'avviatore statico è andato in allarme. Se il bit 5 = 1, si è attivata una segnalazione e l'avviatore continua a funzionare.

⁴ Per i modelli ASAB-0053B e inferiori, questo valore sarà 10 volte maggiore del valore visualizzato sulla tastiera.

⁵ La scala di potenza funziona nel modo seguente:

0 = moltiplicare la potenza per 10 per ottenere W

1 = moltiplicare la potenza per 100 per ottenere W

2 = la potenza è indicata in kW

3 = moltiplicare la potenza per 10 per ottenere kW



6.4 Gestione parametri (Leggi/Scrivi)

Il Modulo Profinet è in grado di leggere i valori dei parametri dai e sui valori dei parametri dell'avviatore statico. Il modulo gestisce un solo parametro alla volta.

Il modulo fa riferimento ai parametri in base alla loro posizione nell'elenco di parametri dell'avviatore.

- Il numero di parametro 1 corrisponde al parametro 1A *FLC del motore*
- ASAB ha 102 parametri. Il numero di parametro 102 corrisponde al parametro 16M *Bassa tensione controllo*.

Utilizzare le strutture seguenti per leggere i valori dei parametri o scrivere i valori dei parametri sull'avviatore statico.

I byte in uscita Master > Slave sono strutturati come segue.

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 2			Nume	ro parametri	da leggere/s	crivere		
Byte 3	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Scrivi parametro	Leggi parametro	Riservato
Byte 4	Valore	del paramet	ro del byte ba	asso da scriv	ere sull'avvia	itore statico/	zero valori in	lettura
Byte 5	Valor	e del parame	etro del byte a	alto da scrive	re sull'avviate	ore statico/ z	ero valori in l	ettura

I byte Slave > Master in ingresso sono strutturati come segue.

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 114			Ν	lumero del pa	arametro Ech	10		
Byte 115							Valore del	Numero del
	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	parametro	parametro
							non valido	non valido
Byte 116		Valor	e del parame	etro del byte l	basso letto si	ull'avviatore s	statico	
Byte 117		Ву	te alto valore	e del parame	tro letto dall'a	ivviatore stat	ico	



6.5 Esempi

6.5.1 Comandi di controllo

Avviamento	del motore co	on serie paran	netri 1				
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
4	1						
Avviamento	del motore, s	elezione tram	ite ingresso r	emoto			
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
0	1						
Arresto del n	notore con l'a	rresto gradua	ale programm	ato per grupp	o motore 2		
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
8	0						
Arresto rapio	do del motore	!					
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
16	0						
Ripristino di	un allarme						
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
≤ 28	8						

6.5.2 Comandi di stato

Leggi stato d	controllo - Pro	onto					
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
0	1						
Leggi stato o	controllo - Ma	rcia					
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
		3	0				
Leggi stato o	controllo - In a	allarme, codic	e di allarme 4	(Sbilanciame	ento corrente)		
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
		6	0	4	0		

6.5.3 Parametro Leggi/Scrivi

Scrivi param	etro sull'avvia	atore: parame	etro numero 1	, 1A FLC del r	notore = 55		
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
		1	4	55	0		
Conferma so	rivi parametro	0					
Byte 112	Byte 113	Byte 114	Byte 115	Byte 116	Byte 117	Byte 118	Byte 119
		1	0	55	0		
Leggi param	etro dal ASA	3: numero di j	parametro 13,	2H Modalità	di arresto		
Leggi param Byte 0	etro dal ASAE Byte 1	B: numero di Byte 2	p arametro 13 , Byte 3	2H <i>Modalità</i> Byte 4	<i>di arresto</i> Byte 5	Byte 6	Byte 7
Leggi param Byte 0	etro dal ASAE Byte 1	3: numero di Byte 2 13	barametro 13, Byte 3 2	2H <i>Modalità</i> Byte 4 0	di arresto Byte 5 0	Byte 6	Byte 7
Leggi param Byte 0 Risposta lett	etro dal ASAE Byte 1 ura parametro	3: numero di Byte 2 13 o: parametro	parametro 13, Byte 3 2 2H <i>Modalità c</i>	2H Modalità Byte 4 0 li arresto = 1 (di arresto Byte 5 0 Arresto soft 1	Byte 6	Byte 7
Leggi param Byte 0 Risposta lett Byte 112	etro dal ASAE Byte 1 ura parametro Byte 113	3: numero di j Byte 2 13 o: parametro Byte 114	parametro 13, Byte 3 2 2H <i>Modalità d</i> Byte 115	2H <i>Modalità</i> Byte 4 0 <i>li arresto</i> = 1 (Byte 116	di arresto Byte 5 0 Arresto soft 1 Byte 117	Byte 6 T VR) Byte 118	Byte 7 Byte 119



7 Schema di configurazione della rete

Il Modulo Profinet supporta le topologie a stella, lineare e ad anello.

7.1 Topologia a stella

In un rete a stella, tutti i controllori e i dispositivi sono collegati a un commutatore di rete centrale.



7.2 Topologia lineare

In una rete con topologia lineare, il controllore è collegato direttamente a una singola porta del primo Modulo Profinet. La seconda porta Ethernet del Modulo Profinet consente il collegamento di un altro modulo, che a sua volta è collegato a un altro modulo finché tutti i dispositivi risultano collegati.



|--|

NOTA

Il Modulo Profinet presenta un commutatore integrato che consente ai dati di attraversare la topologia lineare. Affinché il commutatore possa funzionare, il Modulo Profinet deve essere alimentato dall'avviatore statico.

=	
=	

NOTA

Se il collegamento tra due dispositivi si interrompe, il controllore non può comunicare con i dispositivi a valle del punto di interruzione.

	`
	•
_	
_	

NOTA

Ogni collegamento aggiunge un ritardo alla comunicazione con il modulo successivo. Il numero massimo di dispositivi in una rete lineare è 32. Un numero superiore potrebbe pregiudicare l'affidabilità della rete.



7.3 Topologia ad anello

In una rete con topologia ad anello, il controllore è collegato al primo Modulo Profinet, tramite un commutatore di rete. La seconda porta Ethernet del Modulo Profinet consente il collegamento di un altro modulo, che a sua volta è collegato a un altro modulo finché tutti i dispositivi risultano collegati. Il modulo finale viene collegato al commutatore.





NOTA

Il commutatore di rete deve supportare il rilevamento della perdita di linea.

7.4 Topologie combinate

Una stessa rete può includere componenti sia a stella che lineari.





8 Specifiche

Alloggiamento	
Dimensioni	
Peso	
Livello di protezione	IP20
Montaggio	
Mollette di fissaggio a molla in plastica (x 2)	
Collegamenti	
Avviatore statico	Gruppo a 6 pin
Contatti	Dorati
Rete	RJ45
Impostazioni	
Indirizzo IP	Assegnato automaticamente, configurabile
Nome dispositivo	Assegnato automaticamente, configurabile
Rete	
Velocità di collegamento	10 Mbps, 100 Mbps (rilevamento automatico)
Full duplex	
Crossover automatico	
Consumo	
Consumo massimo in condizioni di regime	da 35 mA a 24 VDC
Protetto contro inversione di polarità	
Isolato galvanicamente	
Certificazione	
C✓	CEI 60947-4-2
CE	CEI 60947-4-2
Profibus & Profinat International	
י וטווטעט ע ו וטוווכו ווונכורומנוטרומו	TROTIDUS * PROFINET